

SURESLIDE™

3-Way (Two Location)
120VAC, 60Hz

Slide Fan Speed Control
Cat. Nos. 6637, 5A

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Tripolaire (Deux emplacements)
120 V c. a., 60 Hz
Commande à glissière
de vitesse de ventilateur
N° de cat. 6637, 5 A

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Tres Vías (Dos Ubicaciones)
120VCA, 60Hz
Control Deslizante
p/Velocidad de Ventilador
Nos. de Cat. 6637, 5A

INSTRUCCIONES DE INSTALACION



DI-000-06637-20B

LIMITED 5 YEAR WARRANTY AND EXCLUSIONS

Leviton warrants to the original consumer purchaser and not for the benefit of anyone else that this product at the time of its sale by Leviton is free of defects in materials and workmanship under normal and proper use for five years from the purchase date. Leviton's only obligation is to correct such defects by repair or replacement, at its option, if within such five year period the product is returned prepaid, with proof of purchase date, and a description of the problem to **Leviton Manufacturing Co., Inc., Att: Quality Assurance Department, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362-2591**. This warranty excludes and there is disclaimed liability for labor for removal of this product or reinstallation. This warranty is void if this product is installed improperly or in an improper environment, overloaded, misused, opened, abused, or altered in any manner, or is not used under normal operating conditions or not in accordance with any labels or instructions. There are no other or implied warranties of any kind, including merchantability and fitness for a particular purpose, but if any implied warranty is required by the applicable jurisdiction, the duration of any such implied warranty, including merchantability and fitness for a particular purpose, is limited to five years. Leviton is not liable for incidental, indirect, special, or consequential damages, including without limitation, damage to, or loss of use of, any equipment, lost sales or profits or delay or failure to perform this warranty obligation. The remedies provided herein are the exclusive remedies under this warranty, whether based on contract, tort or otherwise.

For Technical Assistance Call:
1-800-824-3005 (U.S.A. Only)
www.leviton.com

DI-000-06637-20B

FEATURES

- Leviton's Decora® style design
- Operates any number of ceiling fans up to rating limits
- Fits standard wall boxes
- Slide control for easy and precise operation
- Minimum Speed Adjustment

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING: TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

WARNING: IF YOU ARE NOT SURE ABOUT ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

WARNING: TO AVOID OVERHEATING AND POSSIBLE DAMAGE TO THIS DEVICE AND OTHER EQUIPMENT, DO NOT INSTALL TO CONTROL A RECEPTACLE, FLUORESCENT LIGHTING, A MOTOR- OR A TRANSFORMER-OPERATED APPLIANCE OTHER THAN APPROPRIATE CEILING FANS.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, THIS CONTROL IS TO BE USED WITH A CEILING FAN THAT IS MARKED AS SUITABLE FOR USE WITH A SOLID-STATE FAN SPEED CONTROL AND IS RATED 120 VOLTS, 5 AMPERES MAXIMUM.

WARNING: FOR USE ON CEILING PADDLE FANS WITH SPLIT-CAPACITOR OR SHADED POLE MOTORS ONLY. PLEASE REFER TO FAN MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS OR RATING LABELS ON THE MOTOR TO CONFIRM TYPE. USE WITH ANY OTHER TYPES OF MOTORS OR EQUIPMENT MAY CAUSE OVERHEATING AND/OR DAMAGE TO THE MOTORS OR EQUIPMENT.

OTHER CAUTIONS:

- USE ONLY ONE SPEED CONTROL IN A 3-WAY CIRCUIT. THE REMAINING 3-WAY SWITCH WILL TURN ON FAN AT SPEED SELECTED AT THE CONTROL.
- DISCONNECT POWER WHEN SERVICING FIXTURE.
- USE THIS DEVICE ONLY WITH COPPER OR COPPER CLAD WIRE. WITH ALUMINUM WIRE USE ONLY DEVICES MARKED CO/ALR OR CU/AL.

MULTI-FAN CONTROL:

Any number of fans of the same type may be controlled by a single fan speed control provided that the total amperage of the fans does not exceed the amperage rating of the fan speed control.

GANGING/DERATING:

When combinations of dimming and/or speed controls are installed in a ganged wall or outlet box, derating is required. When two devices are mounted in a ganged box, the maximum load per device shall not exceed 4.1A or 500 watts. When three or more devices are mounted in a ganged box, the maximum load shall not exceed 3.3A or 400 watts.

TO INSTALL:

- WARNING:** TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; **TURN OFF POWER** AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING!
 - Remove existing wallplate and switch, if applicable.
 - Remove 5/8" (1.6 cm) of insulation from each circuit conductor. Make sure the ends of wires are straight.
 - Connect wires per **WIRING DIAGRAM** as follows: Twist strands of each lead tightly together and, with circuit conductors, push firmly into appropriate wire connector. Screw connectors on clockwise making sure no bare conductors show below the wire connectors. Secure each connector with electrical tape.
- IMPORTANT:** This model incorporates a trim adjustment which will allow the installer to precisely set the low end of the fan speed range to suit each installation. This adjustment is preset at the factory and should require no further adjustments for most installations. If adjustment is required, follow these steps, if not go to step 8.
- Restore power at circuit breaker or fuse. Holding speed control securely by its insulated case, position the fan speed control so that the rocker switch is at the bottom. Make sure fan is rotating by moving ON/OFF rocker switch to ON position and sliding control lever to a middle position. The rocker switch below the slider provides positive ON/OFF switching.
 - The trim adjustment is located at the top of the fan speed control back cover. Interrupt power by moving ON/OFF rocker switch to OFF position. Slide control bar DOWN to lowest position (closest to ON/OFF rocker switch).
 - After fan stops rotating, restore power by moving ON/OFF rocker switch to ON position (keep control bar down at lowest position). Fan should rotate at low end speed after power has been restored. If fan blades are not rotating, adjust low end (slowest) fan speed as follows:
 - Insert a small screwdriver into trim slot.
 - Turn clockwise to increase fan speed, counterclockwise to lower fan speed. The low end trim is now set.
 - TURN OFF POWER.** Installation may now be completed by carefully positioning all wires to provide room in outlet box for fan speed control. Mount fan speed control into box with mounting screws supplied. Attach wallplate.
 - Restore power at circuit breaker or fuse. **INSTALLATION IS COMPLETE.**

OPERATION

Slide bar control up or down for desired fan rotation speed. ON/OFF rocker switch will turn fan ON at speed set by slide bar.

Français

CARACTÉRISTIQUES

- Style de la gamme Decora® de Leviton
- Compatibilité à de nombreux modèles de ventilateurs dans les limites prescrites
- S'adapte à toute boîte simple standard
- Commande à glissière pour un réglage simple et précis
- Réglage de la vitesse minimale

DIRECTIVES D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT : INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT : À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES DIRECTIVES SUIVANTES, FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE OU L'ENDOMMAGEMENT ÉVENTUEL DE CE DISPOSITIF ET D'AUTRES APPAREILS RACCORDÉS, NE PAS L'INSTALLER POUR COMMANDER UNE PRISE, UN LUMINAIRE FLUORESCENT, OU UN APPAREIL MOTORISÉ OU À TRANSFORMATEUR AUTRE QU'UN VENTILATEUR POUR PLAFOND APPROPRIÉ

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISER CE DISPOSITIF NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR LES VENTILATEURS DE PLAFOND IDENTIFIÉS COMME ÉTANT CONÇUS POUR PERMETTRE UNE RÉGULATION DE LES VITESSE ET DOIVENT AUSSI AVOIR DES VALEURS NOMINALES MAXIMALES DE 120 VOLTS C.A., 5 AMPÈRES.

AVERTISSEMENT : NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC DES MOTEURS À CONDENSATEUR OU À BAGUE DE DÉPHASAGE; VEUILLEZ CONSULTER LES DIRECTIVES DU FABRICANT DE VENTILATEURS, OU L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE APPOSÉE SUE LE MOTEUR, POUR EN CONFIRMER LE TYPE; UNE UTILISATION AVEC TOUT AUTRE TYPE DE MOTEUR OU D'APPAREIL POURRAIT CAUSER LA SURCHAUFFE, VOIRE MÊME LE BRIS, DE CE MOTEUR OU DE CET APPAREIL.

AUTRES MISES EN GARDE :

- N'INSTALLER QU'UN SEUL COMMANDE DE VITESSE PAR CIRCUIT; L'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES SITUÉ À L'AUTRE POINT DE COMMUTATION DÉMARRER LE VENTILATEUR À LA VITESSE INDIQUÉS PAR LE COMMANDE.
- LORS D'UNE VÉRIFICATION D'APPAREILS, COUPER L'ALIMENTATION.
- UTILISER CE DISPOSITIF SEULEMENT AVEC DU FIL DE CUIVRE; POUR LE FIL EN ALUMINIUM, UTILISER SEULEMENT LES DISPOSITIFS MARQUÉS CO/ALR OU CU/AL.

COMMANDE DE PLUSIEURS VENTILATEURS : un seul dispositif peut commander plusieurs ventilateurs, à condition que la puissance totale de ces derniers ne dépasse pas les valeurs nominales de la commande.

GROUPEMENT/ABAISSEMENT : lorsque des commandes de gradation de lumière ou de vitesse sont combinées, on doit opérer un certain déclassement; quand deux unités sont combinées, la charge maximale par unité ne devra pas excéder 4,1 A ou 500 W.; quand plus de deux unités sont combinées, cette charge ne devra jamais dépasser 3,3 A ou 400 W.

INSTALLATION :

- AVERTISSEMENT :** POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE MORTELLE, **COUPER LE COURANT** AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.



DI-000-06637-20B

- Retirer la plaque murale et l'interrupteur existant, le cas échéant.
- Dénuder l'extrémité de chaque fil du circuit afin d'exposer 1.6 cm (0,63 po) de cuivre; s'assurer que les brins soient bien droits.
- Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE et de la façon suivante : entortiller fermement les brins de chaque fil et les enfoncer, avec le conducteur de circuit approprié, dans des serre-fils de format convenable; tourner ces derniers vers la droite en s'assurant qu'aucun brin ne dépasse; protéger les raccords au moyen de ruban isolant.

IMPORTANT : ce modèle est doté d'un réglage de compensation qui permet à l'installateur de fixer avec précision l'extrémité inférieure de la plage de vitesse de ventilateur selon les besoins de l'application. Dans la plupart des cas, la valeur attribuée par l'usine devrait convenir (passer alors tout de suite à l'étape 8), mais si on doit la modifier, on doit suivre les étapes ci-dessous.

- Rétablir l'alimentation au fusible ou au disjoncteur. Tenir solidement la commande par son boîtier isolé, la bascule vers le bas. S'assurer que le ventilateur tourne en mettant cette bascule à la position sous tension (ON) et en plaçant la glissière vers le centre de sa course. (Située sous la glissière, la bascule sert à mettre en marche et à arrêter le ventilateur.)

- Le réglage de la vitesse minimale se trouve sur la partie supérieure du couvercle arrière du dispositif. Mettre la bascule hors tension (OFF) et abaisser la glissière à son point le plus bas (le plus près de la bascule).

- Lorsque ses pales ne tourneront plus, faites redémarrer le ventilateur en mettant l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à bascule à la position «ON» (laissez le régulateur à la position plus basse); le ventilateur devrait alors tourner à sa plus basse vitesse; si les pales ne tournent pas, réglez la vitesse minimale du ventilateur comme suit :

- Insérer un petit tournevis dans la fente de réglage.
- Tourner dans le sens de aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse, et dans le sens contraire pour la réduire; la vitesse de l'appareil devrait être réglée au plus bas.

- COUPER L'ALIMENTATION;** enfoncer délicatement les fils dans la boîte murale en prévoyant suffisamment d'espace pour la commande de vitesse; installer ce dernier au moyen des vis d'assemblage fournies; fixer la plaque murale.

- Rétablir le courant au fusible ou au disjoncteur; **L'INSTALLATION EST TERMINÉE.**

FONCTIONNEMENT

Ajustez la vitesse du ventilateur en faisant glisser le régulateur de vitesse de haut a bas; l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à bascule permet de démarrer le ventilateur à la vitesse indiqués par le régulateur.

Español

CARACTERISTICAS

- Diseño de estilo Decora® de Leviton
- Opera cualquier número de ventiladores de techo que no pasen sus límites de capacidad
- Cabe en cajas de pared estándar
- Control deslizante para operación fácil y precisa
- Ajuste de Velocidad Mínima

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ADVERTENCIA : PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADOS.

ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO Y POSIBLE DAÑO A ESTE APARATO Y OTRO EQUIPO, NO INSTALE PARA CONTROLAR UN RECEPTACULO, ALUMBRADO FLUORESCENTE O PRODUCTOS QUE OPERAN CON MOTOR O TRANSFORMADOR DIFERENTES A LOS APROPIADOS PARA VENTILADORES PARA TECHO.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELECTRICO, ESTE CONTROL ES PARA USARSE CON UN VENTILADOR PARA TECHO QUE SEA ADECUADO PARA USARSE CON UN CONTROL DE VELOCIDAD CON SEMICONDUCTORES CON CAPACIDAD DE 120 VOLTIOS, 5 A MAXIMO.

ADVERTENCIA: PARA USARSE SOLO EN VENTILADORES DE PALETA PARA TECHO CON MOTORES DE POLOS PROTEGIDOS O DE CAPACITOR DIVIDIDO. FAVOR DE VER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VENTILADOR O LAS ETIQUETAS DE CAPACIDADES EN EL MOTOR PARA CONFIRMAR EL TIPO. EL USO CON CUALQUIER OTRO TIPO DE MOTOR PUEDE CAUSAR SOBRECALENTAMIENTO Y/O DAÑO AL MOTOR O EQUIPO.

OTRAS PRECAUCIONES:

- USE SOLO UN CONTROL DE VELOCIDAD EN UN CIRCUITO DE 3 VIAS. EL INTERRUPTOR DE 3 VIAS QUE QUEDA ENCENDERA EL VENTILADOR A LA VELOCIDAD FIJADA POR EL CONTROL.
- DESCONECTE LA ENERGÍA CUANDO LE DE SERVICIO A LOS APARATOS.
- USE ESTE PRODUCTO SOLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE. PARA CABLE DE ALUMINIO USE SOLO PRODUCTOS MARCADOS CON EL SIMBOLO CO/ALR O CU/AL.

CONTROL DE MULTIPLES VENTILADORES:

Cualquier número de ventiladores del mismo tipo pueden ser controlados por un solo control de velocidad a condición de que el amperaje total de los ventiladores no exceda la capacidad de amperaje del control de velocidad para ventilador.

COMBINACION/REDUCCION DE CAPACIDAD: Cuando se instalen combinaciones de atenuadores y/o controles de velocidad en una caja, se requiere reducción de capacidad. Cuando dos unidades estén montadas en una caja, la carga máxima por aparato no debe exceder de 4.1A o 500 W. Cuando tres o más unidades estén montadas en una caja, la carga máxima no debe exceder 3.3A o 400 W.

PARA INSTALAR:

- ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, **INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA** MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!

- Quite la placa y el interruptor existente, si es aplicable.
- Pele 1.6 cm (5/8") del aislante de cada conductor. Asegúrese de que las puntas de los cables estén derechas.
- Conecte los cables de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO y como sigue: Tuerce los hilos de cada conexión bien apretados y empújelos firmemente en el conector de alambres apropiado. Enrosque cada conector hacia la derecha, asegurando que no se vea ningún conductor desnudo debajo del conector. Asegure cada conector con cinta aislante.

IMPORTANTE: Este modelo incorpora un ajuste que le permite al instalador fijar con precisión la velocidad más baja del ventilador para acomodar cada instalación. Este ajuste está prefijado de fábrica y no requiere ajustes para la mayoría de instalaciones. Si requiere ajustes, proceda con los siguientes pasos, sino continúe con el paso 8.

- Restablezca la corriente con el interruptor de circuito o fusible. Sostenga el control de velocidad bien seguro por su cubierta aislada y colóquelo de manera que el interruptor oscilante esté en la base, asegúrese que el ventilador esté girando, moviendo el interruptor a la posición de ENCENDIDO y deslizando la palanca de control a la posición del medio. El interruptor oscilante debajo del deslizador provee conmutación de ENCENDIDO/ APAGADO .

- El tornillo de ajuste esta ubicado en la parte de arriba de la cubierta posterior del control de velocidad. Interrumpa la energía moviendo el interruptor oscilante a la posición de APAGADO y deslice la barra de control hacia ABAJO en su posición más baja (lo más cerca al interruptor oscilante).

- Después de que el ventilador haya dejado de girar, restablezca la energía moviendo el interruptor ENCENDER/ APAGAR a la posición ENCENDER (mantenga la barra de control en su posición más baja). Si el ventilador no gira, ajuste la velocidad mínima del ventilador como sigue:

- Inserte un desarmador pequeño en la ranura de ajuste.
- Gire hacia la derecha para incrementar la velocidad del ventilador, hacia la izquierda para disminuir la velocidad del ventilador. El ajuste de baja velocidad está ahora fijado.

- DESCONECTE LA ENERGIA.** La instalación ahora se puede terminar colocando cuidadosamente todos los cables para proporcionar espacio en la caja para el control de velocidad. Monte el control de velocidad en la caja con los tornillos de montaje proveídos. Ponga la placa mural.

- Restablezca la energía mediante el interruptor de circuitos o fusible. **LA INSTALACION ESTA COMPLETA.**

OPERACION

Deslice la barra de control hacia arriba o hacia abajo para lograr la velocidad de rotación deseada. El interruptor ENCENDER/APAGAR encenderá el ventilador en la velocidad fijada por la barra de control.

DI-000-06637-20B

EXCLUSIONS ET GARANTIE LIMITEE DE 5 ANS

Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 5 ans suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné part payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, avant la fin de la dite période de 5 ans, à la **Manufacture Leviton du Canada Limitée, au sein du service de l'Assurance Qualité, 165 boul. Hymus, Pointe-Claire, (Québec) Canada H9R 1E9.** Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers les frais de main d'oeuvre encourus pour retirer et réinstaller le produit. Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée, mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 5 ans. Leviton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant, sans restriction, la perte d'usage d'équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie. Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.

Pour toute aide technique, composer le :
1 800 405-5320 (Canada seulement)
www.leviton.com

GARANTIA LEVITON POR 5 AÑOS LIMITADA

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de cinco años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción, si dentro de tal período de cinco años el producto pagado se devuelve, con la prueba de compra fechada y la descripción del problema a **Leviton Manufacturing Co., Inc., Att.: Quality Assurance Department, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362-2591, U.S.A.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal y no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a cinco años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

Para Asistencia Técnica llame al:
1-800-824-3005 (Solo en EE.UU.)
www.leviton.com

SÓLO PARA MÉXICO

POLIZA DE GARANTIA: LEVITON, S. DE R.L. DE C.V., RFC LEV-920526651, ARISTA 54-A, MEXICO 11270 D.F., MEXICO Tel (55) 5 386-00 73. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportation que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. DE R.L. DE C.V.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. DE R.L. DE C.V.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S.A. DE C.V.

- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extravíe el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____	DIRECCION: _____
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZON SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCION: _____	
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACION: _____	

