



Step 5:
Hold the bracket in position and drive the included mounting screws through the bracket hole and into the wall anchors. If on a wooden surface, drive screws directly into the wood.

Paso 5:
Sostenga el soporte en su posición y ajuste los tornillos de montaje incluidos a través del orificio del soporte y en los anclajes de pared. Si en una superficie de madera, conducir tornillos directamente en la madera.





Step 6:
Insert the tail piece of the MV-FLEX into the Wall Exit Point, line up the snap-lock profiles with the bracket spring arms and push to engage.

Paso 6:
Inserte la pieza de la cola de la MV-FLEX en el punto de salida de la pared, alinear los perfiles de bloqueo-enchaje con los brazos de resorte del soporte y empuje para participar.




Step 7:
Using the supplied hose clamp, securely attach the Dryer-Side Union to a minimum length of transition duct sufficient to reach from the MV-FLEX Body to the dryer exhaust port in it's installed position.

Paso 7:
Uso de la abrazadera de la manguera suministrado, fije firmemente la Unión Secadora-Side para una longitud mínima de conducto de transición suficiente para llegar desde la Cuerpo MV-FLEX al puerto de escape de la secadora en que posición está instalado.





Step 8:
Securely attach the flexible duct to the Dryer Exhaust Port using supplied hose clamp.

Paso 8:
Fije firmemente el conducto flexible al puerto de salida de la secadora usando abrazadera adjunta.



Step 9:
Lift the Dryer-Side Union into proximity of the MV-FLEX Body allowing the powerful magnets to complete the seal. Installation Tip: Use a loop of string (c) or grabber tool to assist alignment if your vent is difficult to reach.

Paso 9:
Levante la Unión Secadora-Side en la proximidad del Cuerpo MV-FLEX permitiendo que los poderosos imanes para completar el sello. Sugerencia Instalación: Utilice un lazo de cuerda (c) o herramienta Grabador de ayudar alineación si su ventilación es difícil de alcanzar.



Step 10:
Plug dryer in and push into position. A quick visual inspection to verify proper seal and your done!

Paso 10:
Conecte la secadora y empuje en su posición. Una rápida inspección visual para verificar el sello apropiado y listo!